

Бумага позволяет переносить тонер цветного лазерного принтера и краску печатной машины HP Indigo на тёмный текстиль, джинсовую ткань, изделия из кожи и нейлон с помощью термопресса.

**Руководство для печати и переноса изображения
на тёмный и цветной хлопок**
инструкция № 1

Установки лазерного принтера

Изображение: **НЕ зеркальное**

Режим печати: **плотная бумага или Label**

Источник бумаги: **лоток ручной подачи**

Установки термопресса

Температура: **180°C**

Давление: **максимальное**

Время печати: **80 секунд**

Обрезка изображения

При необходимости используйте для обрезки изображения режущий плоттер.

Снятие подложки

Аккуратно отделите белую плёнку с отпечатанным изображением от бумажной подложки.

Подготовка текстиля

Переносите изображение на предварительно нагретый текстиль.

Перед нанесением изображения расположите футболку на рабочей поверхности термопресса и закройте пресс на несколько секунд.

Процесс переноса изображения

1. Положите белую плёнку на футболку изображением вверх.
2. Положите один лист силиконовой бумаги глянцевой стороной на изображение.
3. Сверху положите 5 листов обычной бумаги и закройте пресс на 80 секунд.
4. Откройте пресс, удалите 5 листов обычной бумаги.
5. Охладите и снимите силиконовую бумагу.

Стирка

Ручная или машинная стирка при температуре до 60°C.

После стирки не выжимать. Рекомендуется естественная сушка. Отпечатанное изображение можно гладить с минимальной температурой утюга через пергамент, кальку или силиконовую бумагу.

Бумага позволяет переносить тонер цветного лазерного принтера и краску печатной машины HP Indigo на тёмный текстиль, джинсовую ткань, изделия из кожи и нейлон с помощью термопресса.

**Руководство для печати и переноса изображения
на тёмный и цветной хлопок**
инструкция № 2

Установки лазерного принтераИзображение: **НЕ зеркальное**Режим печати: **плотная бумага или Label**Источник бумаги: **лоток ручной подачи****Установки термопресса**Температура: **180°C**Давление: **максимальное**Время печати: **15 секунд****Обрезка изображения**

При необходимости используйте для обрезки изображения режущий плоттер.

Снятие подложки

Аккуратно отделите белую плёнку с отпечатанным изображением от бумажной подложки.

Подготовка текстиля

Переносите изображение на предварительно нагретый текстиль.

Перед нанесением изображения расположите футболку на рабочей поверхности термопресса и закройте пресс на несколько секунд.

Процесс переноса изображения

1. Положите белую плёнку на футболку изображением вверх.
2. Положите один лист силиконовой бумаги глянцевой стороной на изображение и закройте пресс на 15 секунд.
3. Откройте пресс, охладите и снимите силиконовую бумагу.

Стирка

Ручная или машинная стирка при температуре до 40°C.

После стирки не выжимать. Рекомендуются естественная сушка.

Отпечатанное изображение можно гладить с минимальной температурой утюга через пергамент, кальку или силиконовую бумагу.