

**Руководство для печати и переноса изображения
на тёмные поверхности
(свечи, изделия из керамики, стекла, пластика, металла и дерева)**

Waterslide 1.12

| white | 20 мкм | для струйных принтеров |

1

Установите параметры печати струйного принтера.

- Не зеркальное изображение.
- Бумага «premium glossy» (премиальная глянцевая) или «heavy photo paper» (плотная фотобумага).
- Источник бумаги «лоток ручной подачи».

2

Распечатайте изображение на глянцевой стороне бумаги.

- Используйте бумагу с белой пленкой (white) для переноса на темные поверхности.
- Используйте бумагу с прозрачной пленкой (clear) для переноса на светлые поверхности.

3

Нанесите на бумагу с распечатанным изображением прозрачный акриловый лак.

- Тонкий слой лака распылите с расстояния 30 см от бумаги. Убедитесь в полной фиксации чернил на бумаге.
- Внимательно осмотрите распечатанное изображение: любые фрагменты, не закрытые лаком, вызовут утечку краски при переносе на заготовку.

4

Высушите лак в течение часа или используйте фен для быстрой сушки. Если поверхность сухая и гладкая, переходите к следующему этапу.

5

Вырежьте изображение по контуру. При необходимости используйте для обрезки изображения режущий плоттер.

6

Поместите переводную картинку в емкость с теплой водой на 20-30 секунд.

Если пленка с изображением легко скользит по бумажной основе, извлеките (не удаляя бумажной основы) переводную картинку из воды.

7

Приложите переводную картинку к заготовке изображением вверх.

Удерживая край переводной картинки, аккуратно вытягивайте бумажную основу: пленка с изображением останется на поверхности заготовки.

Используйте резиновый скребок или ткань, чтобы удалить воду и воздух из-под пленки.

8

Высушите переводную картинку за 3-4 часа при комнатной температуре или используйте фен для быстрой сушки.

Рекомендации по уходу

Предметы с переводными картинками можно вручную мыть в теплой воде используя мягкую губку.

Не используйте посудомоечную машину, металлический скребок или абразив.

Не мойте летучими растворителями, например МЕК, Xylon, ацетон, спирт и т.п.

Не размещайте переводную картинку в местах контакта с продуктами питания и напитками.

Не держите в воде долгое время или в очень горячей воде.

Не рекомендуется сильно царапать перенесенное изображение.

Дополнительные сведения

Для нанесения защитного покрытия используйте лак, который не растворяет чернила или тонер принтера. Обязательно протестируйте лак перед использованием.