

Руководство для печати и переноса изображения
на светлые поверхности
(свечи, изделия из керамики, стекла, пластика, металла и дерева)

Waterslide 1.32

| clear | 20 мкм | для лазерных принтеров |

<p>1</p> <p>Установите параметры печати лазерного принтера.</p> <ul style="list-style-type: none">• Не зеркальное изображение.• Бумага 120 г/м² или плотнее (также см. рекомендации в приложении на странице 2).• Источник бумаги «лоток ручной подачи».	<p>4</p> <p>Поместите переводную картинку в емкость с теплой водой на 20-30 секунд.</p> <p>Если пленка с изображением легко скользит по бумажной основе, извлеките (не удаляя бумажной основы) переводную картинку из воды.</p>
<p>2</p> <p>Распечатайте изображение на глянцевой стороне бумаги.</p> <ul style="list-style-type: none">• Используйте бумагу с прозрачной пленкой (clear) для переноса на светлые поверхности.• Используйте бумагу с белой пленкой (white) для переноса на темные поверхности.	<p>5</p> <p>Приложите переводную картинку к заготовке изображением вверх.</p> <p>Удерживая край переводной картинки, аккуратно вытягивайте бумажную основу: пленка с изображением останется на поверхности заготовки.</p> <p>Используйте резиновый скребок или ткань, чтобы удалить воду и воздух из-под пленки.</p>
<p>3</p> <p>Вырежьте изображение по контуру. При необходимости используйте для обрезки изображения режущий плоттер.</p>	<p>6</p> <p>Высушите переводную картинку за 4 часа при комнатной температуре или используйте фен для быстрой сушки.</p>

Рекомендации по уходу

Предметы с переводными картинками можно вручную мыть в теплой воде используя мягкую губку.

Не используйте посудомоечную машину, металлический скребок или абразив.

Не мойте летучими растворителями, например MEK, Xylon, ацетон, спирт и т.п.

Не размещайте переводную картинку в местах контакта с продуктами питания и напитками.

Не держите долгое время в воде или в очень горячей воде.

Не рекомендуется сильно царапать перенесенное изображение.

Дополнительные сведения

Для нанесения защитного покрытия используйте лак, который не растворяет чернила или тонер принтера. Обязательно протестируйте лак перед использованием.

Printer Compatibility List

CANON	CLC 200	HEAVY PAPER
	CLC 300-350	HEAVY PAPER
	CLC 500-550	HEAVY PAPER
	CP 660	UNSUITABLE
	CLC 700	HEAVY PAPER
	CLC 800	HEAVY PAPER
	CLC 900-950	HEAVY PAPER
	CLC 1000	HEAVY PAPER
	CLC 1100	HEAVY PAPER
	CLC 1130	HEAVY PAPER
	CLC 1150	HEAVY PAPER
	CLC 1160	HEAVY PAPER
	CLC 1180	HEAVY PAPER
	CLC 3220	HEAVY PAPER
	IRC 2880	HEAVY PAPER 1
	C1	HEAVY PAPER 2
DEVELOP	QC 2235+	UNSUITABLE
	QC 3101	UNSUITABLE
	ineo 450+	LABEL 1
	ineo 250+	LABEL 1
EPSON	Laser C 8500	UNSUITABLE
	Laser C 8600	UNSUITABLE
	Aculaser C 1100	UNSUITABLE
	AculaserC1900S	LABEL
HP	1500 L	HEAVY PAPER
	2500 L	HEAVY PAPER
	2550 L	HEAVY PAPER
	3500 N	HEAVY PAPER
	4550	HEAVY PAPER
	3550	HEAVY PAPER
	2600 N	UNSUITABLE
	3600	LABEL
KYOCERA	FS-C5020N	VERY HEAVY PAPER
	KM-C2520	THICK PAPER-HEAVY 1
	KM-C2525E	THICK PAPER-HEAVY 1
	KM-C3225	THICK PAPER-HEAVY 1
	KM-C3232E	THICK PAPER-HEAVY 1
	KM-C4035E	THICK PAPER-HEAVY 1
LEXMARK	C912	UNSUITABLE
SHARP	MX 2300N	HEAVY PAPER
RICOH	Aficio AP3800C	LABEL
	Aficio 2228C	TRANSPARENCY FOIL
	Aficio C811	HEAT RESISTANT FOIL
	Aficio CS510E	THICK PAPER 3
	Aficio DSC428	THICK PAPER
	Aficio CL4000DN	HEAT RESISTANT FOIL

MINOLTA	MagiColor 2	UNSUITABLE
	Bizhub C250/252	LABEL 1
	Bizhub C 350	LABEL 1
	Bizhub C 450	LABEL 1
	Bizhub Pro C500	UNSUITABLE
	CF 2002	NORMAL PAPER
	CF 3102	NORMAL PAPER
	QMS 2200	UNSUITABLE
	QMS 2300 DL	THICK STOCK
	QMS 2350	THICK STOCK
	MC 5430 DL	LABEL
	QMS 6100 DL	THICK PAPER
	Bizhub C253	LABEL 1
	Bizhub C203	LABEL 1
	Bizhub C353	LABEL 1
NASHUATEC	DSC 328	TRANSPARENCY FOIL
	SPC 420DN	THICK 1
OKI	C 3100/3200	UNSUITABLE
	C 3300-3400	LABEL 2
	C 5200/5500	LABEL
	C 5600-5900	LABEL 2
	8600-8800	LABEL 2
	C 5200/5400	LABEL
	C 5700	UNSUITABLE
	C 9300/9500	LABEL
	C 9600	LABEL
	C 9800	LABEL
TALLY	8004/81004	UNSUITABLE
	8008	UNSUITABLE
	8204	TRANSPARENCY FOIL
	8006e	HEAVY PAPER
TOSHIBA	eStudio 211c	THICK 2
	eStudio 311c	THICK 2
	eStudio 2500c	THICK 2
	eStudio 3500c	THICK 2
	eStudio 3510c	THICK 2
UTAX	CDC1526D	UNSUITABLE
XANTE	600	TRANSPARENCY FOIL
	1200 PRO	TRANSPARENCY FOIL
XEROX	DC 12	THICK PAPER
	DC 3535	UNSUITABLE
	Workcenter 3545	UNSUITABLE
	DC 50	THICK PAPER
	M 24	UNSUITABLE
	Phaser 7750	UNSUITABLE
	DC 240/250	UNSUITABLE
	DC 1250	THICK PAPER