

Бумага для термопереноса надписей на светлый хлопок и смесевые ткани различной плотности. Клеевой слой бумаги остаётся на ткани только там, где напечатаны буквы и цифры.

Руководство для печати и переноса изображения на светлый текстиль

Установки лазерного принтера	Изображение: зеркальное Режим печати: обычная бумага до 150 г/м² Источник бумаги: лоток ручной подачи
Установки термопресса	Температура: 170°C Давление: среднее или максимальное Время печати: 30 секунд
Подготовка текстиля	Переносите изображение на предварительно нагретый текстиль. Перед нанесением изображения расположите футболку на рабочей поверхности термопресса и закройте пресс на несколько секунд.
Процесс переноса изображения	<ol style="list-style-type: none">1. Положите бумагу Free Style изображением на футболку.2. Сверху положите один лист силиконовой бумаги.3. Закройте пресс на 30 секунд.4. Откройте пресс, удалите силиконовую бумагу, через 5 секунд аккуратно снимите бумагу Free Style с футболки.5. Чтобы достичь более устойчивого и долгосрочного результата, положите один лист силиконовой бумаги глянцевой стороной на отпечатанное изображение и закройте пресс на 15 секунд.6. Откройте пресс и снимите силиконовую бумагу.
Стирка	Ручная стирка при температуре до 40°C. Рекомендуется естественная сушка. Отпечатанное изображение можно прогладить утюгом через пергамент, кальку или силиконовую бумагу.